

## **ATTENZIONE**

### **Il mancato caricamento vasca di refrigerazione comporta danni irreparabili al sistema**

- Aprire il coperchio superiore rimuovendo le 4 viti laterali
- Installare i 3 rubinetti (versione sopra banco - SE PRESENTI). Montare il rubinetto a piacimento sul lato corto o lungo rimuovendo i tappi neri. Avvitarli sulla macchina con il kit in dotazione. Avvitare il raccordo rapido in dotazione sulla parte posteriore del rubinetto ed innestare il tubo a pressione
- Installare la colonna erogatrice (versione sotto banco - SE PRESENTE). Montare la colonna sul bancone mediante foro di adatte dimensioni, far uscire i tubi dalla macchina posta sotto il banco e collegarli alla colonna. Collegare i tubi del ricircolo dell'acqua alla colonna (tubi rossi posti dentro la vasca di raffreddamento)
- Collegare la macchina alla rete idrica mediante tubo da 8mm ed alla bombola di CO<sub>2</sub>. Riempire la vasca di raffreddamento interna alla macchina fino al troppo pieno (il tubo del troppopieno fuoriesce dalla parte inferiore della macchina lato lungo)
- Collegare alla rete elettrica.
- Aprire l'acqua dai rubinetti, verificare eventuali perdite e far spurgare l'impianto
- Regolare il termostato all'interno della macchina
- Regolare il gas ad una pressione di circa 4 bar
- Richiudere il coperchio

**Il mancato caricamento di acqua nella vasca di raffreddamento comporta danni irreparabili al compressore ed alla pompa di miscelazione con conseguente decadimento della garanzia**

ForHome s.a.s - Sede legale Via Leonardo da Vinci, 8 - 04014 Pontinia (LT)

Sede operativa Strada Del Tavolato, 1911 - 04014 Pontinia (LT)

P.IVA 02652650595 M5UXCR1 - Tel. (+39) 0773-848566 - [info@forhome.it](mailto:info@forhome.it) [www.forhome.it](http://www.forhome.it)