

# PROCEDURA ESTRAZIONE VITONE

Strumenti necessari:

- cacciavite,
- chiave meccanica;

Seguire il procedimento come mostrato in foto:

1. Rimuovere il tappo di copertura della vite e vitare



2. Estrarre il coperchio metallico che copre il vitone tirandolo  
NB. Se il rubinetto è in uso da svariato tempo e l'impianto idrico non è privo di calcare potrebbe essere necessario applicare forza per estrarre il coperchio!



3. Individuare il profilo del dado esagonale alla base del collo del vitone e svitarlo tramite l'utilizzo della chiave meccanica adatta.



4. Estrarre il vitone.

