

SOSTITUZIONE CARTUCCIA VIA CALDA E FREDDA DEL MISCELATORE 10003025

1. Svitare la leva della manopola acqua calda e fredda, svitare la vite di tenuta



2. ESTRARRE LA MANOPOLA, SVITARE A MANO LA GHIERA CROMATA E RIMUOVERE LA GHIERA IN OTTONE



3. ESTRARRE LA CARTUCCIA



4. SOSTITUIRE LA CARTUCCIA AVENDO CURA DI INSERIRLA CORRETTAMENTE NEI FORI POSTI NEL MISCELATORE. FARE RIFERIMENTO ALLE TACCHE SULLA CARTUCCIA.

5. RIMONTARE IL TUTTO SEGUENDO LA PROCEDURA INVERSA.

ATTENZIONE!!!! PRESTARE LA MASSIMA CAUTELA NELLA FASI DI SERRAGGIO DEL DADO DI OTTONE (PUNTO 2). TALE DADO SERVE SOLO PER FAR ADEDIRE LE GUARNIZIONI DELLA CARTUCCIA AL MISCELATORE. E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO FERMARSI NON APPENE SI AVVERTE UNA LEGGERA RESISTENZA. UN SERRAGGIO ECCESSIVO POTREBBE DANNEGGIARE IRRIMEDIABILMENTE LA FILETTATURA DEL MISCELATORE RENDONDOLO INUTILIZZABILE.