

## **PULIZIA AERATORE**

- individuare nella parte frontale (dove esce l'acqua erogata) le viti per staccare il pannello
- fare attenzione a non estrarre del tutto il pannello in quanto vi sono allacciati i tubi di erogazione
- in questo modo può individuare il filtrino areatore attaccato a un raccordo a "L" tramite tubo Jhon Guest e raccordo filettato
- il filtrino aeratore è avvitato al raccordo con filettatura quindi per la pulizia deve svitare aiutandosi con una pinza agganciata sul tubo
- una volta svitato il filtro può essere pulito o sostituito
- per riagganciare basta riavvitare il filtro alla sede in senso orario

## N.B.

Potrà capitare che una volta riavvitato il filtro aeratore questo risulti mobile o lento in aggancio sul raccordo a "L".

Per risolvere questo, basta premere il raccordo a "L" verso il filtro fino a quando non avverte uno scatto