

## COLLEGAMENTO DEL KIT DI SOVRAPPRESSIONE (OVE PRESENTE)

Il kit è da collegarsi lungo la linea dell'acqua che alimenta l'erogatore in ingresso.  
Generalmente va posto poco prima della macchina.

Tagliare in 2 il tubo dell'acqua ed innestare a pressione le estremità al raccordo T come indicato in figura.

Il tubo in gomma morbido non deve essere collegato, può essere lasciato libero oppure inserito in un recipiente, in quanto lo scarto d'acqua è limitato a poche gocce in caso di intervento.

