

SOSTITUZIONE VITONI VIE DEPURATE DEI RUBINETTI 3031/3032

1. UTILIZZANDO UNA CHIAVE RIMUOVERE LE VITI POSTE AL CENTRO DELLE MANOPOLE



2. SFILARE LE MANOPOLE



3. UTILIZZANDO UN CHIAVE DI ADATTE DIMENSIONI RIMUOVERE I VITONI



4. SOSTITUIRE I VITONI E RIMONTRE IL TUTTO SEGUENDO LA PROCEDURA INVERSA