

PROCEDURA SMONTAGGIO CARTUCCE RUBINETTO 5 VIE MOD. 10005009

VIA CALDA FREDDA

1. Estrarre la vite esagonale posta nella parte bassa della manopola



2. Estrarre la manopola dalla sua sede tirandola lateralmente



3. Svitare a mano la ghiera stondata e successivamente svitare il grosso dado esagonale in ottone



4. Estrarre la cartuccia dalla sua sede tirandola lateralmente. Controllarne lo stato, le guarnizioni e sostituirla se necessario



5. Inserire la cartuccia nella sede seguendo le scanalature nel rubinetto



6. Rimontare il tutto seguendo la procedura in senso opposto.

ATTENZIONE!!! NEL RIMONTAGGIO DEL DADO IN OTTONE E DELLA GHIERA STONDATA PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AL SERRAGGIO. NON APPENA SI SENTE UNA LEGGERA RESISTENZA OCCORRE SMETTERE DI ESERCITARE FORZA. STRINGENDO " A MORTE" SI RISCHIA DI ROVINARE IRRIMEDIABILMENTE LA FILETTATURA POSTA NEL CORPO DEL RUBINETTO