

PROCEDURA SMONTAGGIO CARTUCCE RUBINETTO 5 VIE MOD. 10005015

VIA CALDA FREDDA

1. Svitare la leva



2. Allentare leggermente la vite esagonale, ed estrarre la manopola



3. Rimuovere l'anello cromato svitandolo a mano



4. Rimuovere il dado in ottone con una chiave o pinza di apposite dimensioni. Estrarre con decisione la cartuccia tirandola lateralmente



5. Rimontare il tutto seguendo la procedura in senso opposto. Nell'applicare la cartuccia fare attenzione ai pioli di fissaggio



ATTENZIONE!!! NEL RIMONTAGGIO DEL DADO IN OTTONE E DELLA GHIERA STONDATA PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AL SERRAGGIO. NON APPENA SI SENTE UNA LEGGERA RESISTENZA OCCORRE SMETTERE DI ESERCITARE FORZA. STRINGENDO " A MORTE" SI RISCHIA DI ROVINARE IRRIMEDIABILMENTE LA FILETTATURA POSTA NEL CORPO DEL RUBINETTO