# PROGRAMMAZIONE DISPLAY ADDOLCITORE DAKOTA

**Attenzione:** le leve della valvola by-pass sono in posizione chiusa. Il sistema di apertura/chiusura ha un fine corsa (a vista).
Prestare la massima attenzione nell'operazione di apertura o chiusura delle leve
Il cuscino (quando presente) all'interno del tino deve essere rimosso.

**All'interno del coperchio, sopra la valvola, è situato il raccordo di scarico da collegare medinate tubo gomma alla fognatura.**

## PROGRAMMAZIONE DISPLAY

1. Tenere premuto il tasto MENU (2 rettangoli sovrapposti) per accedere alla programmazione.
2. Impostare l'ora con le frecce. Premere MENU e passare all'impostazione successiva
3. Impostare i muti con le frecce. Premere MENU e passare all'impostazione successiva
4. Impostare l'anno con le frecce. Premere MENU e passare all'impostazione successiva
5. Impostare il mese con le frecce. Premere MENU e passare all'impostazione successiva
6. Impostare il giorno con le frecce. Premere MENU e passare all'impostazione successiva
7. Impostare la durezza in ingresso in gradi francesi. Premere MENU e passare all'impostazione successiva
8. Impostare il numero di persone del nucleo familiare. Premere MENU e passare all'impostazione successiva
9. Verificare che l'impostazione SALT SETTING sia su HIGH EFFICIENCY, in caso contrario impostarlo agendo sulle frecce. Premere MENU e passare all'impostazione successiva
10. Impostare la tipologia di acqua WATER SOURCE (MUNICIPAL per rete acquedotto, OTHER per cisterne/pozzi). Premere MENU e passare all'impostazione successiva
11. Impostare l'ora di rigenerazione REGEN TIME (valore consigliato 02:00). Premere MENU e passare all'impostazione successiva
12. Valore LOAD DEFAULT – NON MODIFICARE. Premere MENU e passare all'impostazione successiva
13. PROGRAMMING COMPLETE. Premere MENU per uscire.

## Dalla schermata principale agendo sui pulsanti freccia è possibile visionare alcuni dati come:

- il volume totale e rimanente di acqua addolcita prima che l'addolcitore effettui una rigenerazione
- il numero di persone
- giorni rimanenti alla prossima rigenerazione (il valore dipende dai consumi idrici medi ed è INDICATIVO)
- la data dell'ultima rigenerazione
- il numero totale di rigenerazioni
- totale acqua trattata
- portata dell'acqua istantanee e di picco
- altri dati di lavaggio e versione software

## Avviamento di una rigenerazione:

- tenere premuto il pulsante REGEN (raffigurato da un quadrato)
- appare la scritta REGENERATION IMMEDIATELY
- premere di nuovo il pulsate REGEN
- attendere qualche secondo che appaia la scritta lampeggiante ADVANCING TO BACKWASH

La rigenerazione è composta da 4 fasi: BACKWHASING, BRINE, RINSE, REFILL

Al raggiungimento di ogni fase il display indica il tempo rimanente (countdown) alla fine della singola fase.

A fine rigenerazione il display torna alla schermata principale