REGOLAZIONE FLUSSI POST INSTALLAZIONE

Dopo l'installazione del depuratore in alcuni casi, se l'erogazione dalle 3 vie non avviene normalmente, è necessaria la regolazione dei flussi per stabilizzare la macchina.

La procedura è necessaria in loco in base alla pressione della rete idrica presente nella propria abitazione.

Per effettuare tale operazione, bisogna rimuovere completamente la scocca per avere accesso alla pompa ed al pressostato.

Sulla pompa si procede intervenendo sulla vite by-pass con giravite spaccato effettuando ¼ di giro per volta in senso orario o anti-orario, questo deve essere effettuato a rubinetto aperto

Sul pressostato si interviene con la brugola effettuando piccoli movimenti per volta in senso orario o anti-orario a rubinetto aperto.

Si procede prima con la regolazione del by-pass della pompa e solo nel caso in cui l'erogazione non si è stabilizzata si interviene necessariamente anche sul pressostato fino a trovare l'equilibrio della macchina.

Un ultima regolazione, va effettuata sulla linea dell'acqua gasata.
Tale regolazione è specificata anche nel manuale del prodotto ed è inoltre presente l'adesivo sul depuratore dove sono indicate le uscite e gli ingressi tubo, il regolatore del salinità ed appunto il flusso dell'acqua gasata.