

PROCEDURA SMONTAGGIO CARTUCCE RUBINETTO 5 VIE MOD. 10005009

VIA DEPURATA

1. Svitare la piccola leva esagonale posta sulla manopola della via depurata



2. Svitare la vite esagonale che si trova al di sotto della leva precedentemente rimossa



3. Rimuovere la ghiera stondata svitandola a mano, successivamente svitare il dado esagonale



4. Estrarre la cartuccia dalla sua sede tirandola lateralmente. Controllarne lo stato, le guarnizioni e sostituirla se necessario



5. Inserire la cartuccia nella sede seguendo le scanalature nel rubinetto



6. Rimontare il tutto seguendo la procedura in senso opposto.

ATTENZIONE!!! NEL RIMONTAGGIO DEL DADO IN OTTONE E DELLA GHIERA STONDATA PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AL SERRAGGIO. NON APPENA SI SENTE UNA LEGGERA RESISTENZA OCCORRE SMETTERE DI ESERCITARE FORZA. STRINGENDO " A MORTE" SI RISCHIA DI ROVINARE IRRIMEDIABILMENTE LA FILETTATURA POSTA NEL CORPO DEL RUBINETTO