

COME FUNZIONA UN RACCORDO RAPIDO?

Esistono molte tipologie di raccordi rapidi, con dimensioni e funzioni differenti.

Il funzionamento è per TUTTI lo stesso!

Ne riportiamo di seguito alcuni esempi:



Osservando nel dettaglio i raccordi noterete che sull'estremità, dove viene innestato il tubo, è **SEMPRE** presente un anello




In alcuni casi questo anello può essere distanziato dal corpo del raccordo tramite una clip ferma-tubo, di colore differente dal raccordo (ad esempio rossa o blu)



Basterà sfilarla come nell'esempio:



A questo punto l'anello del raccordo avrà la possibilità di essere abbassato verso il corpo del raccordo stesso:



Dunque mantenendo l'annesso abbassato sarà possibile estrarre il tubo, semplicemente tirando:

